

Użytkownik:

Data zakupu:

Data przekazania do użytku:

KONTROLE OKRESOWE

[illegible]


www.jmpinter.com
+48 607 680 901

Nazwa Produktu:

Nr katalogowy:

Numer seryjny:

Data produkcji:



EN 358:2018
EN 813:2008



EN 341



EN 358



EN 361



3

Diagram 3 illustrates the correct way to carry equipment. It shows a person in a harness (1) holding a hand with 'OK' (2). An arrow points to a person carrying equipment (2), followed by a warning triangle with an exclamation mark.

4   +    

5 **EN 358** max. use load 150kg

The diagram illustrates the EN 358 fall protection system. It includes a detailed view of the equipment, which consists of a harness with two large, circular, air-filled chambers. Two arrows point to the top of these chambers, indicating the maximum use load of 150kg. Below this, a sequence of four illustrations shows the equipment in use: 1. A worker on a ladder is shown with the equipment attached to a vertical rail. 2. A worker is shown climbing a vertical structure, with the equipment providing support. 3. A worker is shown descending a vertical structure, with the equipment providing support. 4. A worker is shown standing on a horizontal surface, with the equipment providing support. A hand icon with the text 'OK' is shown next to the final illustration, indicating that the equipment is safe to use.

6

EN 813

The diagram illustrates a full-body harness system. On the left, a top-down view of the harness shows two large leg loops, a waist belt, and a central attachment point. An arrow points down to the text 'EN 813'. In the center, a side view shows a carabiner hook attached to the central point. On the right, a silhouette of a person is shown wearing the harness and climbing a vertical rope. A large arrow points from the harness diagram to the person, indicating its application.

7

ACTION ONE BELT

Zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normą EN 358:2018; EN 813:2008

STOSOWANIE PASA MONTERSKEGO

Prawidłowo założony pas musi być usytuowany na wysokości bioder użytkownika i wyregulowany do jego potrzeb. Pasy udowe powinny być zapięte i wyregulowane za pomocą klamer regulacyjnych do potrzeb użytkownika (patrz rysunek 2).

UPRZAŻ BIODROWA

Przedni punkt zaczepienia (EN 813 – rys. 2a) służy do wchodzenia po linie i stabilizacji pozycji pracy – przeznaczony do wpinania urządzeń zjazdowych (np. EN 341) lony stabilizujących lub lony do przemieszczania się. Wykonany z poliamidu/polyestru i aluminium. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się iż uprząż nadaje się do użytkowania i posiada wszystkie niezbędne elementy nośne, regulacyjne do zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania. Należy dokładnie dopasować punkt do użytkownika poprzez przeciągnięcie taśmy przez klamry spinające. Pozycja podwieszenia na linie jest trudna dla użytkownika i może być związana z dodatkowym stresem. Należy upewnić się iż istnieje system ewakuacji i pomocy w trudnych sytuacjach. Przedni punkt biodrowy nie jest przeznaczony do powstrzymywania upadków z wysokości. Stosując uprząż biodrową w systemie powstrzymywania upadków z wysokości (zgodnie z EN 363) należy zastosować uprząż piersiową (EN 361).

KLAMRY DO STABILIZACJI POZYCJI PODCZAS PRACY (EN 358) – patrz rys.2

Szelki wyposażone są w pas biodrowy. Rozmiary pas : S: 85-115cm, M/L:95-135cm, :XL: 110-150cm, XXL:115-160cm. Należy dokładnie dopasować pas do użytkownika poprzez przeciągnięcie taśmy przez klamry spinające pas rys. 2. Klamry pasa należy wykorzystywać tylko do pracy w podparciu razem z linką ustalającą pozycję EN 358/2018. Zaleca się stosowanie linki do pracy w podparciu na wysokości pasa biodrowego rys.5. Nie mogą być wykorzystywane jak punkty zaczepienia do powstrzymywania spadania. Szelka wyposażona jest w zaczep ewakuacyjny, który można stosować do zjazdu. Podczas pracy do każdej z klamer pasa musi być dołączony jeden koniec linki opasującej konstrukcję. Niedopuszczalne jest dołączanie obu zatrzaśników linki do tej samej klamry bocznej pasa lub dołączanie jednego zatrzaśnika linki do klamry bocznej pasa, a drugiego zatrzaśnika do punktu konstrukcji stałej lub dołączanie jednego zatrzaśnika linki do klamry bocznej pasa, a drugiego zapinanie na linie opasującej. Przy przypinaniu się do konstrukcji nośnej należy pamiętać o niebezpieczeństwie, które może wynikać w przypadku zaczepienia linki wokół konstrukcji posiadającej małą średnicę albo małe bądź ostro zakończone promienie. Linkę opasującą usytuowaną wokół słupa lub innego punktu konstrukcji nośnej i dopiętą do poszczególnych klamer pasa należy tak zaczepić i/lub wyregulować, by droga swobodnego spadania nie przekraczała 0,5 m. W przypadku pracy „w podparciu” istnieje możliwość spadania, dlatego należy stosować niezależny system chroniący przed upadkiem z wysokości. Należy regularnie kontrolować elementy zapinania i regulacji podczas użytkowania.

PODSTAWOWE ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA SZELEK BEZPIECZEŃSTWA

Szelki powinny być użytkowane przez osoby przeszkolone do prac na wysokości. Szelki stanowią wyposażenie osobiste i powinny być używane tylko i wyłącznie przez jedną osobę (ryc B). Szelki są składnikiem systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości, muszą więc być stosowane w połączeniu z innym wybranym sprzętem, tzn. podspodem łączącym – amortyzującym. Współpraca ta musi być zgodna z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkownika sprzętu. Punkt mocowania podspodu łączącego – amortyzującego do konstrukcji nośnej powinien mieć kształt i konstrukcję uniemożliwiającą samoczynne odłączenie się systemu łączącego amortyzującego oraz mieć wytrzymałość co najmniej 12 kN i być zgodnym z normą EN 795 i/lub 10kN i zgodny z normą EN 516 (dotyczy urządzeń dachowych). Powinien znajdować się możliwie bezpośrednio powyżej miejsca pracy. W przypadku stosowania linki bezpieczeństwa z amortyzatorem, punkt kotwiczenia powinien znajdować się na takiej wysokości, by droga swobodnego spadania nie przekraczała 2 m. Przed każdym użyciem szelek należy dokonać dokładnych oględzin wszystkich części składowych (klamer zaczepowych, klamer regulacyjnych, taśm, elementów z tworzyw sztucznych, szwów) pod względem uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych oraz prawidłowości działania mechanizmów zatrzaśnikowych (ryc. 2). Oględzin dokonuje osoba użytkująca szelki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń szelki należy wycofać z użytkowania.

KONTROLA

W ciągu okresu użytkowania należy przynajmniej raz na rok dokonywać dokładnych okresowych kontroli wszystkich części składowych szelek (taśm, klamer regulacyjnych, klamer zaczepowych, elementów z tworzyw sztucznych, szwów) pod względem uszkodzeń mechanicznych, chemicznych czy termicznych. Kontroli może dokonywać jedynie osoba kompetentna (np. przedstawiciel producenta / dystrybutora, osoba przeszkolona przez serwis producenta / dystrybutora, itp.). Potwierdzenie tego przeglądu musi się znaleźć w Karcie Użytkownika szelek. Podczas użytkowania szelek należy chronić szelki przed kontaktem z olejami, rozpuszczalnikami, kwasami i zasadami, otwartym ogniem, odpryskami gorących metali i przedmiotami o ostrych krawędziach. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw lub modyfikacji szelek we własnym zakresie. Dokonywanie wszelkich napraw jak i zmian czy uzupełnień sprzętu należy powierzyć producentowi lub osobie kompetentnej, autoryzowanej przez producenta.

UWAGA

Prace na wysokości są niebezpieczne i mogą powodować urazy stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia. Aby pracować na wysokości konieczny jest dobry stan zdrowia, dobra kondycja oraz wykonywanie regularnych badań lekarskich. Osoba użytkująca sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości jest osobiście odpowiedzialna w przypadku powstania urazu, wypadku lub śmierci. Powinien istnieć plan działań ratowniczych w razie, wystąpienia urazu, upadku, lub konieczności ewakuacji z wysokości. Sprzęt może być przechowywany i wykorzystywany w temperaturach od -40°C do 80°C.

MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT, KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Szelki należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienasłonecznionych. Warunki magazynowania powinny uniemożliwiać zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne, chemiczne albo termiczne. Do momentu pierwszego wydania do użytkowania szelki należy przechowywać w opakowaniu producenta. Zaleca się transport szelek w odpowiednich workach, plecakach lub skrzyniach aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu.

Szelki można czyścić stosując łagodne środki piorące (np. mydło ryc. 4). Mokre szelki należy suszyć w stanie rozwieszonym w miejscu oddalonym od źródeł ciepła i od bezpośredniego dostępu światła słonecznego. Nie stosować w środowisku zagrożonym wybuchem.

OKRES UŻYTKOWANIA ORAZ WARUNKI WYCOFANIA WYROBU Z UŻYTKOWANIA

Okres użytkowania produktów jest uzależniony od częstotliwości i warunków, w jakich jest używany (sól, wilgoć, środki chemiczne, itp.) oraz od sposobu przechowywania i transportu (czy jest suchy i transportowany w odpowiednich torbach lub pojemnikach).

Okres użytkowania wyrobów metalowych określony przez producenta jest nieograniczony. Produkty posiadające elementy tekstylne lub wykonane z tworzyw sztucznych po 10 latach od daty przekazania do użytku (data ta musi zostać wpisana w karcie użytkownika) i nie później niż 13 lat od daty produkcji należy przekazać do kontroli producenta lub osoby/firmy autoryzowanej przez producenta w celu określenia przydatności produktu do dalszego użytkowania. Należy przy tym pamiętać, że uszkodzenie mechaniczne może pojawić się już podczas pierwszego użycia, co z kolei może spowodować, że konieczna będzie jego naprawa lub wymiana na nowy.


Wycofanie z użytkowania dokonuje osoba do tego upoważniona w zakładzie pracy i następuje w przypadku:

Każdy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości który uczestniczył w powstrzymaniu spadania powinien zostać wycofany z użytkowania do czasu kiedy osoba upoważniona przez producenta nie wyrazi pisemnej zgody na dalsze użytkowanie. Jeżeli istnieje przypuszczenie iż sprzęt nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Stwierdzenia występowania mechanicznych (np. wgnięcia, pęknięcia którejkolwiek z klamer), chemicznych lub termicznych (np. nadpalenie taśmy) uszkodzeń części składowych szelek – sprzęt należy poddać kasacji lub przekazać do producenta lub autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia oględzin i/lub naprawy (ryc. C). Deklaracje zgodności są dostępne na stronie internetowej producenta www.jmpinter.com i/lub są załączone

GWARANCJA: Produkt jest objęty gwarancją 12 miesięcy od daty zakupu.

WYJAŚNIENIE OZNACZEŃ NA METCE

Deklaracje zgodności dostępne są na stronie www.jmpinter.com i/lub pod adresem email: handlowy@jmpinter.com
Jednostka certyfikująca :
CE 1019 VVUU Ostrava, Republika Czeska.
Jednostka nadzorująca :
CE 1019 VVUU Ostrava, Republika Czeska
PRODUCENT:
JMP International sp. z o. o.
ul. Czyżykowska 9, 85-449 Bydgoszcz, Polska, Poland



marka
nr. ref.
nazwa
rozmiar (w cm) tydzień/rok produkcji
materiały
nr. seryjny
normy
max. obciążenie użytkownika
jednostka nadzorująca
należy przeczytać logo producenta
instrukcje obsługi tel. strona producenta